


Instrukcja rejestrowania kamery w hubie

Útmutató kamera regisztrálásához a hubon

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [B CAMERA] na hubie, aż wskaźnik LED zacznie powoli pulsować na zielono.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [B CAMERA] gombot a hubon, amíg a LED lassan zöld színben nem villog.



2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [B] z tyłu kamery, aż wskaźnik LED zacznie powoli pulsować na zielono.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [B] gombot a kamera hátulján, amíg a LED lassan zöld színben nem villog.

Kamera
zewewnętrzna
Kültéri
kamera



Kamera
wewnętrzna
Beltéri kamera



3

Zaczekaj, aż hub wygeneruje jeden długi dźwięk.

Várja meg, amíg a hub egy hosszú hangjelzést nem bocsát ki.



PNQW4559ZA CC0216WK0


Instrukcja rejestrowania czujnika lub wtyczki smart w hubie

Útmutató érzékelő vagy smart plug regisztrálásához a hubon

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [C OTHER DEVICE] na hubie, aż wskaźnik LED zacznie powoli pulsować na zielono.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [C OTHER DEVICE] gombot a hubon, amíg a LED lassan zöld színben nem villog.



2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [C], aż wskaźnik LED zacznie powoli pulsować na zielono.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [C] gombot, amíg a LED lassan zöld színben nem villog.

Czujnik okna/drzwi
Ablak-/
Ajtóérzékelő



Czujnik okna/drzwi: Przycisk znajduje się pod pokrywą.
Ablak-/ajtóérzékelő:
A gomb a fedél alatt található.

Czujnik ruchu
Mozgásérzékelő



Wtyczka Smart^{*1}
Smart Plug^{*1}



^{*1} Dostępność wtyczki smart różni się w zależności od regionu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą firmy Panasonic. Wygląd wtyczki smart różni się w zależności od regionu. Przedstawiony model to KX-HNA101FX.

^{*1} A smart plug elérhetősége régióként változik. További információért vegye fel a kapcsolatot a Panasonic kereskedővel. A smart plug kinézete régióként változik. A bemutatott típus a KX-HNA101FX.

3

Zaczekaj, aż hub wygeneruje jeden długi dźwięk.

Várja meg, amíg a hub egy hosszú hangjelzést nem bocsát ki.

